


모두의 홈레코딩



<http://wiki.homerecz.com>

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

정승환

목차

.....

.....

.....

모두의 홈레코딩

다이내믹 페달 노이즈

.....

.....

.....

모두의 홈레코딩

1

1

1

1

5

6

6

6

6

다이내믹 페달 노이즈

피아노 페달을 밟는 강약에 따라 서스테인 페달 노이즈의 사운드가 크게 또는 작게 나는 기능.

노드 그랜드와 같은 악기에서 전용 페달을 사용할 때 작동한다.


일반적인 MIDI 신호로는 구현이 불가능하기 때문에, MIDI 표준을 사용하는 VSTi나 가상악기에서는 이 기능이 작동하는 악기는 아직은 없다. 전용 페달을 사용하는 하이엔드 디지털 피아노나 스테이지 피아노 계열에서 가끔 보이는 기능이다.¹⁾

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Email](#)

¹⁾

그래서 VSTi 등의 가상악기에서는 페달을 살살 밟으나 강하게 밟으나 항상 일정한 크기의 페달 노이즈가 재생되서 매우 현실감이 떨어지는 원인이 되기도 한다. 오히려 끄고 사용하게 되는 기능이 되버린다.

모두의 홈레코딩



<http://wiki.homerecz.com>

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

From:

<https://wiki.homerecz.com/> - 홈레코딩 위키

Last update: **2024/02/16**

저자 : 정승환(admin@homerecz.com)